



EN/RU/DE/FR/IT/ES/JP/KR/PL/RO/NO/SE/DK

Vision Enhancement Imager


Quickstart Guide

V1.0.0

Thank you for purchasing this product. Please read this Guide first and keep it properly for future reference. We hope this product will meet your expectations.

1. Внешний вид (P1 - P3)

№ п/п	Наименование компонентов	Функция
1	Клавиша питания	Короткое нажатие: компенсация затвора/пробуждение/выход из меню Длительное нажатие: включение/выключение питания
2	Клавиши меню	Короткое нажатие: Вызов контекстного меню/ Подтверждение сохранения настроек Длительное нажатие: Вызов из главного меню/Выход из текущего меню без сохранения
3	Верхняя клавиша	Короткое нажатие: фотография/ переключение опций меню Длительное нажатие: видео/ переключение опций меню
4	Нижняя клавиша	Короткое нажатие: быстрое переключение псевдоцвета/ переключение опций меню Длительное нажатие: выход из быстрого псевдоцветного меню/ переключение опций меню
5	Крышка объектива	Защита объектива
6	Батарейный отсек	Установка батареи здесь

№ п/п	Наименование компонентов	Функция
7	Поворотная ручка фокусировки слева	Вращение к окуляру - близофокусное регулирование  Вращение к объективу - длиннофокусное регулирование 
8	Поворотная ручка фокусировки справа	Вращение к окуляру - длиннофокусное регулирование  Вращение к объективу - близофокусное регулирование 
9	МС	Это порт записи
10	Интерфейс Type-C	Подключение PC к внешнему экрану через линию type-C
11	Регулирующее кольцо	Вращение фиксируемого зеркала белого света
12	Переходное кольцо	Подключение к устройству и прицелу белого света

2. Установка батареи (P2)

1. Подтолкнуть застёжку крышки батарейного отсека, чтобы открыть крышку батарейного отсека;
2. Вставлять 2 батареи в соответствии с идентификацией положительной и отрицательной полярности;
3. Закрыть крышку батарейного отсека.

3. Передача данных (P2)

1. Запускать устройство и позволять его в состоянии включения;
2. Подключить устройство к PC через линию USB-TypeC;
3. Обращаться к данным в хранении устройства на стороне PC.

4. Подключение APP мобильного телефона (P4)

1. Запускать устройство и позволять его в состоянии включения;
2. Включить точку доступа WiFi в устройстве;
3. Найти название точки доступа WiFi устройства через мобильный телефон и подключить;
4. Запустить APP TargetIR на мобильном телефоне, то можно получить изображение устройства в реальном времени, контролировать и получать доступ к устройству.

5. Подробная операция

Сканировать двумерный штрих-код, чтобы получить больше способов использования.

